VIOFO

A119 S

取扱説明書

著作権は、Viofo Ltdに帰属します。

目次

注意事項 3

取り付け 4

- オプション
- 取り付け方法
- セット

ボタンと機能紹介 7

- 端子
- LED
- ボタン機能の説明

操作 11

- 電源オン
- 電源オフ
- ループ録画
- 衝撃検知
- 駐車監視
- 手動で録画
- カメラのレンズを汚れ・指紋などから守る
- マイクをオフにする
- ファームウェアを更新

目次

システム設定 14

- ビデオ解像度
- 露出値
- WDR
- インターバル撮影
- 動体検知
- GPS
- 速度単位
- 駐車監視
- LDWS（車線逸脱注意喚起）
- FCWS（前方衝突注意喚起）
- ブレーキスタンプ
- 日時設定
- GPS情報スタンプ
- 時間形式
- バックトゥーセーバー
- 言語
- LED
- タイムゾーン
- 周波数
- 電源周波数
- 初期設定
- フォーマット
- ファイル上書き
- 電源オフ
- ファームウェアバージョン
- ユーザー情報

注意

- 運転方法でのカメラ取扱者または操作しないでください。
- カメラを強い力や振動や衝撃や可燃性ガスにさらない場所に設置してください。カメラは振動や衝撃の問題時や安全性を保ちない場所に設置します。
- 車内の温度が高くなっている場合、安全のためにカメラを設置ないでください。
- 本機は防水仕様ではありません。
- 本機はカメラの充電ケーブルのみを使用します。
- 充電器は、一般的な携帯充電ケーブルのみを使用することはお勧めしません。充電ケーブルの品質を確認してください。
- カメラや充電ケーブルを分解しないでください。
- 改造による事故は保証対象外となります。
- レンズを強く押さないでください。
- カメラや付属品のお近寄れられるの使用してください。
- カメラの起動中または充電ケーブル、ファイルの接続を切ってSDCMicro SDカードを取り出さないでください。
- Class 10またはUHS-I以上の速度のMicro SDカードを使用してください。
- 初めてご使用される場合は、事前にMicro SDカードをマウントしてから録画してください。
- ファームウェアの更新中は電源を切らないでください。
- 本マニュアルに記載の製品機能および内容は、変更となる場合があります。

取り付け

オプション

カーチャージャー

USBケーブル

GPSモジュール

3Mテープ

クリップ

マウントアタッチメントスペック

取り付け方法

① 3Mテープから保護シールをはがします。

② マウントとベースのフィルムをはがして、レンズ角度を調整します。

② 電源接続

車内のUSBメモリソケットにUSB電源アダプタを接しUSBケーブルのプラグをカメラのUSB端子に差込みます。

注意：

- GPSモジュールの場合は、マウントのUSBポートにUSB端子を差しんでください。
- ② のGPSモジュールの場合は、ドライブレコーダーのこちらUSB端子を知ってください。

ボタンと機能紹介

端子

① レンズを調整方向を合わせます。

ヒント：

- 動体検知機能は駐車監視のみ有効です。通知中に「動体検知」機能がオンオフとなります。「駐車録画でない場合もあります。
- 本機の録画モードの時、衝撃が発生するとループ録画の対象にならないようにファイルが自動的にロックされます。
- 録画を見やすくするために、パックトラベルの近くにレンズカーを取りのおます。
- 照実時には小さく見えるように、フロントカラス用プライバシーフィルターの使用をお勧めいたします。
- ルームミラーとフロントガラスの上方または近くに設置してください。
- 車両のリアガラスに金属フィルターが取りのおされている場合、マンバイアーの使用によってレコーダーが影響を受けない位置に設置してください。設置後に、カメラの近くに電子機器がないことを確認してください。

注意：

カメラモードでスリープ状態になるのはビデオとバックの動作状態に取り付けないでください。製品後、エアバッグの展開によって引き起こされたいる装置などに近くに取り付けてしまう恐れがあります。

(1) 電源　(2) 録音/左　(3) メニュー/上　(4) 緊急/確認
(5) マイク/右　(6) ミニUSB端子/下　(7) 電源/戻る/リセット
(8) Micro SDカード スロット　(9) USB端子

LED

LEDカラー	操作
赤く点灯	電源オン、録画中
赤く点滅	1.電源オン、スタンバイ 2.アップグレード

ボタンとアイコン

モード	ボタン	操作
		電源オンオフ
スタンバイモード		メニューに入る
		アプリケーションを入る
		録画を開始
	MIC	録音をオン/録音をオン
		スクリーンを切り替えます
ビデオモード		写真を撮ります
		録画中のファイルをロック
		録画を停止/開始
	MIC	録音をオン/オン

		電源オンオフ
プレイリストモード		前のデータ送る
		1 録画のビデオを選択
	MIC	2 ビデオを再生
		3.ビデオをセクションで制限
		4 選択したビデオを再生する
		5.ビデオの再生一時停止

		スクリーンを保ち
メニューモード設定		録画モードに戻る
	MIC	録音の開始を選択
	MIC	ビデオの開始を選択
		機能選択による

取り付け

初電源オン

Micro SDカードをカメラのカードスロットに挿します。
専用レコーダーのミニUSB端子と車のシガーライターに接続します。レコーダのカメラがオンになり、画面にSDカードリーダーモードが表示されます。

① 自動リアルタイムループビデオスタンバイ録画開始します。
② 録画ファイルはフォルダの中に保存します。
Movie（ムービー）録画ビデオファイル
Photo（フォト）写真ファイル
EMR（緊急ロックされたビデオファイルのビデオファイル）
Picture（写真）写真ファイル

③ マイクをオンオフ
電源をオンまたはボタンを押すと、現在録画中のファイルがロックされます。ロックされると、ファイルは上書きされません。

5.電源切断

電源をオフにするとき、レコーダーの正常に動作させるため、電源を切る前に、録画を停止し、録画中のファイルをロックしてください。ロックされたファイルは、上書きされません。

5.カメラ調整

カメラをインストールするレコーダーが正常に接続されると、ライブビューが画面に表示されます。
ライブビューモードで録画中のビデオをロックします。
新しい場合で画面をタッチすると、レコーダーは再度録画を開始します。

GPSは録画のビデオに速度、位置、ビデオレコーダーは、車速と位置情報を記録します。GPSモジュールを使用する場合は、GPSモジュールをフロントガラスの上部に取り付けてください。GPS衛星と通信するまで5分程かかります。（Indicator/Green/：ブルーで点滅）

速度単位：キロメートル/時（KM/H）とマイル/時（MPH）。

ナビゲーション：ユーザーは専用ソフトウェアを使用して、ビデオファイルをインポートすることで、ビデオの撮影時間表示、位置、速度などを表示することができます。

カコンピュータでビデオを再生する

（付属のミニUSBケーブルをレコーダーをコンピューターに接続します。
レコーダーの電源がONになり、画面に「SDカードリーダーモード」が表示されます。
② 自動的にリムーバブルディスクとして認識します。
③ 録画ファイルはフォルダの中に保存します。
Movie（ムービー）録画ビデオファイル
Photo（フォト）写真ファイル
EMR（緊急ロックされたビデオファイルのビデオファイル）
Picture（写真）写真ファイル

④ マイクをオンオフ
電源をオンまたはボタンを押すと、現在録画中のファイルがロックされます。ロックされると、ファイルは上書きされません。

5.動体検知

動体検知：オンにすると、レコーダーの正面に動きがあった場合、自動的に録画を開始します。動体検知は、60秒間動きを検知しなかった場合、自動的に停止し動体検知モードに戻ります。新しい動作が検出された場合、レコーダーは再度録画を開始します。

5.ビデオ解像度

ビデオ解像度：オンにすると、レコーダーの正面に動きがあった場合、自動的に録画を開始します。動体検知は、60秒間動きを検知しなかった場合、自動的に停止し動体検知モードに戻ります。新しい動作が検出された場合、レコーダーは再度録画を開始します。

システム設定

ビデオモードでメニューボタンを押して、システム設定ができます。

- 解像度：録画したビデオの解像度を設定します。解像度：1920x1080P 60fps 1920x1080P 30fps 1296x720P 120fps 1296x720P 60fps 1280x720P 30fps
- 露出値：露出値を調整します。（+2/3/+1/3/0/-1/3/-2/3）
- WDR：明暗の明るさ（光源環境）を調整できます。通常は自動にされた状態です。フロントカラスにアクセサリの設置は設置しないで調整できます。デフォルトは自動にされています。
- スクリーンセーバー：何の操作もされないとき1分後にスクリーンがオフになります。
- インターバル撮影：指定インターバルでビデオを録画することができます。オフにすると、ビデオが自動ループ録画モードで録画されます。デフォルトは自動にされています。
- タイムゾーン：現在のロケーションを設定します。設定、手動で設定時を調整しないがよろしくない。（日本はGMT+9:00）
- 周波数：50Hzまたは60Hzを選択してください。（日本は60Hz）
- 電源周波数：電源周波数を設定します。
- 初期設定：設定を初期値に戻します。
- フォーマット：フォーマットやマイダーメイの開始を設定します。
- ファイル上書き：デバイスを全自動初設定に戻します。
- ランバープレート：録画したビデオに名前を付与します。
- レーザー装置、コーザー情報をビデオを表示します。
- ファームウェアバージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。

システム設定

ビデオモードでメニューボタンを押して、システム設定ができます。

- 解像度：録画したビデオの解像度を設定します。解像度：1920x1080P 60fps 1920x1080P 30fps 1296x720P 120fps 1296x720P 60fps 1280x720P 30fps
- 露出値：露出値を調整します。（+2/3/+1/3/0/-1/3/-2/3）
- WDR：明暗の明るさ（光源環境）を調整できます。通常は自動にされた状態です。フロントカラスにアクセサリの設置は設置しないで調整できます。デフォルトは自動にされています。
- スクリーンセーバー：何の操作もされないとき1分後にスクリーンがオフになります。
- インターバル撮影：指定インターバルでビデオを録画することができます。オフにすると、ビデオが自動ループ録画モードで録画されます。デフォルトは自動にされています。
- タイムゾーン：現在のロケーションを設定します。設定、手動で設定時を調整しないがよろしくない。（日本はGMT+9:00）
- 周波数：50Hzまたは60Hzを選択してください。（日本は60Hz）
- 電源周波数：電源周波数を設定します。
- 初期設定：設定を初期値に戻します。
- フォーマット：フォーマットやマイダーメイの開始を設定します。
- ファイル上書き：デバイスを全自動初設定に戻します。
- ランバープレート：録画したビデオに名前を付与します。
- レーザー装置、コーザー情報をビデオを表示します。
- ファームウェアバージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。

- LDWS（車線逸脱注意喚起）：
- FCWS（前方衝突注意喚起）：
- 速度単位：速度単位を設定します。KM/HまたはMPHを選択します。
- 駐車監視：駐車監視モードを設定します。
- GPS情報スタンプ：録画したビデオに速度情報を表示します。
- ブレーキスタンプ：録画したビデオに速度情報を表示します。
- 日時設定：日時を設定します。
- 時間形式：時間形式を設定します。
- バックトゥーセーバー：バックトゥーセーバーを設定します。
- 言語：言語を設定します。
- LED：LEDのオンオフを切り替えます。
- 電源オフ：電源オフを設定します。
- ファームウェアバージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。
- ユーザー情報：ユーザー情報を表示します。

- LDWS（車線逸脱注意喚起）：
- FCWS（前方衝突注意喚起）：
- 速度単位：速度単位を設定します。KM/HまたはMPHを選択します。
- 駐車監視：駐車監視モードを設定します。
- GPS情報スタンプ：録画したビデオに速度情報を表示します。
- ブレーキスタンプ：録画したビデオに速度情報を表示します。
- 日時設定：日時を設定します。
- 時間形式：時間形式を設定します。
- バックトゥーセーバー：バックトゥーセーバーを設定します。
- 言語：言語を設定します。
- LED：LEDのオンオフを切り替えます。
- 電源オフ：電源オフを設定します。
- ファームウェアバージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。
- ユーザー情報：ユーザー情報を表示します。

- フォーマット：フォーマットやマイダーメイの開始を設定します。
- ファイル上書き：デバイスを全自動初設定に戻します。
- ランバープレート：録画したビデオに名前を付与します。
- レーザー装置、コーザー情報をビデオを表示します。
- ファームウェアバージョン：ファームウェアのバージョンを表示します。

カスタマーサービス

会社概要 https://www.viofo.com/

カスタマーサービス
TEL 0120-950-820
※通話料無料
Support@viofo.com
www.facebook.com/viofo.world
+886-3-5789-999（台湾）