


A129 Pro Duo

دليل الاستخدام



دليل المستخدم متاح على
<https://support.viofo.com>

نظرة عامة على المنتج

جدول المحتويات

2 نظرة عامة على المنتج

العناصر الأساسية

ملحقات اختيارية

مخطط المنتج

إدخال / إخراج بطاقة الذاكرة

مؤشرات LED

الأزرار والأيقونات

9 التركيب

تركيب الكاميرا الأمامية

تركيب الكاميرا الخلفية

اتصال سلكي

14 عملية

تشغيل / إيقاف

تسجيل الحلقة

تسجيل الطوارئ

تشغيل مقاطع الفيديو

كشف الحركة

وضع الكمبيوتر

وضع PIP

ترقية البرامج الثابتة

19 إعدادات النظام

23 المراجعة والتحكم في الهاتف الذكي

24 جهاز التحكم عن بعد للبلوتوث

25 ملاحظات

26 خدمة العملاء Customer Service


■ العناصر الأساسية



كاميرا أمامية



محول شاحن السيارة



متر شاحن سيارة 4 كابل يو إس بي



محول قارئ البطاقة



كابل USB



وسادات لاصقة احتياطية



دبابيس



أداة إزالة القطع

*ملاحظة : كابل بيانات ال- يو إس بي مخصص فقط لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر لنقل ملفات الفيديو أو ترقية البرامج الثابتة وليس لشحن الكاميرا .


■ ملحقات اختيارية



الكاميرا الخلفية



كاميرا داخلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء



GPS وحدة



كابل الكاميرا الخلفية



التحكم بالبلوتوث



CPL




هاردوير كيت HK3


*ملاحظة: يمكن للمستخدمين اختيار الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الداخلية للتوصيل مع الكاميرا الأمامية .
الكاميرا الخلفية للتسجيل خلف السيارة . الكاميرا الداخلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء للتسجيل داخل السيارة .

■ مخطط المنتج




1) الكاميرا الأمامية



2) الكاميرا الخلفية (اختياري)



3) اختياري) جهاز التحكم عن بعد للبلوتوث



ملاحظة:

تباع بطاقة الذاكرة بشكل منفصل. يجب أن تتمتع البطاقة بتصنيف

UHS-I U1 / U3 أو أعلى، وأن تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

يجب تهيئة البطاقة بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت باستخدام نظام الملفات FAT32 ، إما على جهاز الكمبيوتر أو في الكاميرا. نوصيك بشراء بطاقة ذاكرة مارك

VIOFO التي يتم تصنيعها باستخدام فلاش

MLC NAND عالي المستوى، مما يجعلها متينة وموثوقة.

تهيئة البطاقة:

قم بتهيئة البطاقة (خيار "تهيئة" في "إعدادات النظام" في الداش كام) للتحضير للاستخدام لأول مرة في الداش كام.

سيؤدي التنسيق إلى محو أي بيانات موجودة على البطاقة بشكل دائم. للحصول على أفضل أداء، قم بالتنسيق بشكل دوري (بعد عمل نسخة احتياطية من أي ملفات مهمة)


■ مؤشرات LED

LED	حالة LED	سلوك
REC	أحمر صلب	تسجيل
	وميض أحمر	لا يسجل – تحديث البرامج الثابتة
Wi-Fi	أحمر صلب	تمكين Wi-Fi
	Off	إيقاف Wi-Fi
MIC	أحمر صلب	تمكين
	Off	إيقاف Microphone

■ إدخال / إخراج بطاقة الذاكرة

إدخال بطاقة الذاكرة

ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة حتى تسمع نقرة، مع توجيه ملصق البطاقة للأمام (بعيدا عن الشاشة)



إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا / عدم التسجيل، ثم ادفع حافة

بطاقة الذاكرة بظفر إصبعك

ستخرج البطاقة بعيدا بما يكفي لإزالتها

■ الأزرار والأيقونات

الوضع	أزرار	سلوك
وضعية الاستعداد (لا يسجل)		انقر مرة واحدة للدخول إلى القائمة
		انقر مرة واحدة لبدء التسجيل
		للدخول إلى قائمة التشغيل
		انقر مرة واحدة لتمكين / تعطيل التسجيل الصوتي
		اضغط لفترة طويلة لتمكين الواي فاي

الوضع	الازرار	سلوك
وضع قائمة التشغيل		العودة إلى القائمة السابقة / إيقاف التشغيل
		رفع القائمة / تغيير سرعة التشغيل / حذف الفيديو
		حدد الحالي / تشغيل / إيقاف مؤقت
		أسفل القائمة / تغيير سرعة التشغيل / قفل التيار / فتح التيار
		غير متاح


الوضع	أزرار	سلوك
وضعية التسجيل		انقر مرة واحدة لأخذ لقطة فيديو * ملاحظة: للدخول إلى إعدادات القائمة، يرجى إيقاف التسجيل أولاً
		انقر مرة واحدة لإيقاف التسجيل
		انقر مرة واحدة لقفّل الملف الجاري تسجيله
		انقر مرة واحدة لتمكين / تعطيل التسجيل الصوتي
		انقر مرة واحدة لتبديل عرض الشاشة

الوضع	الأزرار	السلوك
ضبط وضع القائمة		ارجع إلى القائمة السابقة / قائمة إعدادات الخروج
		أعلى القائمة
		أدخل / تأكيد
		أسفل القائمة
		غير متاح

التركيب

■ تركيب الكاميرا الأمامية


- 1) أدخل المقاطع ، ثم حرك الحامل أفقيًا في الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا




- 2) حدد موقعًا على الزجاج الأمامي خلف مرآة الرؤية الخلفية



- 2) امسح سطح تركيب الزجاج الأمامي بقطعة قماش جافة نظيفة، ويجب أن تكون خالية من الشحوم حتى تلتصق الوسادة اللاصقة بإحكام. انزع طبقة الحماية من الوسادة اللاصقة وعدسة الكاميرا.



- 3) وضع الكاميرا الأمامية في الموقع المحدد
- 4) ضبط زاوية العدسة
انظر إلى العرض المباشر على الشاشة -
اضبط زاوية العدسة لأعلى / لأسفل إذا لزم الأمر -




■ تركيب الكاميرا الخلفية

- 1) حدد موقع التثبيت

على الزجاج الأمامي، بدون إزالة الجليد من أسلاك الشبكة، وحيث يمكن للكاميرا تسجيل المنظر الخلفي بالكامل حدد موقعًا


- 2) امسح سطح تركيب الزجاج الأمامي بقطعة قماش جافة



انزع طبقة الحماية من الوسادة اللاصقة وعدسة الكاميرا
ضع الكاميرا الخلفية في الموقع المحدد

■ اتصال سلكي

1) التوصيل بالطاقة





قم بتوصيل محول الطاقة بمقيس الطاقة الأنثوي بجهد 12 فولت / 24 فولت في
سيارتك. أدخل منفذ ذكر كابل 4 م في منفذ تركيب الكاميرا

ملاحظة:


يمكن استخدام كل من حامل non-GPS و GPS للحصول على الطاقة

الاتصال بالكاميرا الخلفية

قم بإيقاف تشغيل المنتج وتوصيل كابل الكاميرا الخلفية بالكاميرا الأمامية
(الوحدة الرئيسية)
يجب أن يكون توجيه الكبل كما هو موضح في المخططين التاليين.
استخدم مشابك الكابلات للمساعدة في إصلاح الكابلات بشكل مريح وآمن.



نظرة عامة على العرض



	وضعية التسجيل
00:00:00	وقت التسجيل
4k 30fps	دقة الفيديو
	حالة التسجيل
	قتل الطوارئ
	ميكروفون
	Wi-Fi
	WDR
	GPS
	تسجيل وضع وقوف السيارات
	بطاقة الذاكرة

عملية

■ On / Off التشغيل

عند بدء تشغيل المحرك، سيتم تشغيل الكاميرا وتبدأ التسجيل تلقائيًا عند إيقاف تشغيل المحرك أو فصل كابل الشحن من محول الطاقة، ستتوقف الكاميرا عن التسجيل وتنطفئ.

اضغط لفترة طويلة على زر لتشغيل أو إيقاف تشغيل الكاميرا

■ تسجيل الحلقة

- أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الكاميرا وسيبدأ التسجيل التلقائي للحلقة بمجرد أن تكتشف الكاميرا الطاقة.
- الإطار الزمني لكل ملف فيديو هو 10/5/3/2/1 دقيقة.
- عند عدم وجود مساحة كافية على البطاقة، سيؤدي التسجيل المتكرر إلى الكتابة تلقائيًا فوق أقدم الملفات (واحدًا تلو الآخر).
- يتم حفظ ملفات التسجيل الحلقي في البطاقة DCIM \ MOVIE FOLDER.

نصائح:

- لا تقم بتثبيت / تركيب الكاميرا في مكان يتداخل مع رؤية السائق وسلامته.
- قم بتثبيت / تركيب الكاميرا بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية بحيث يتم تغطية جانبي المشهد الذي يتم تسجيله بالتساوي بواسطة (مجال الرؤية) الخاص بالكاميرا.
- لضمان رؤية واضحة في الأيام الممطرة ، يجب وضع العدسة ضمن نطاق مسح مساحة الزجاج الأمامي.
- لا تقم بتثبيت / تركيب الكاميرا على لوحات الوسادة الهوائية أو بالقرب منها يجب ألا يتأثر مكان التثبيت بفيلم التحكم في أشعة الشمس (لون النافذة). لا ينبغي أن يكون هناك أي معدات إلكترونية أخرى قريبة من الكاميرا للحصول على الأداء الأمثل.

ملحوظة:

لا تقم بتثبيت / تركيب الكاميرا أو الكابلات بالقرب من لوحة الوسادة الهوائية أو داخل نطاق عمل الوسادة الهوائية. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي إصابة أو وفاة ناتجة عن فتح الوسادة الهوائية.

كشف الحركة

إذا تم تشغيل الكاميرا، فستبدأ التسجيل عند اكتشاف أي حركة داخل مجال الرؤية الخاص بها. بمجرد ألا تكتشف الكاميرا أي حركة لمدة 60 ثانية، ستتوقف عن التسجيل وتعود إلى وضع "كشف الحركة". سيتم استئناف التسجيل إذا تم اكتشاف أي حركة جديدة

ملاحظة

لا يتم بتشغيل "كشف الحركة" ما لم تكن مركبتك متوقفة. إذا تم تمكين "كشف الحركة" أثناء القيادة، فقد لا تسجل الكاميرا باستمرار

■ وضع الكمبيوتر

- المصغر القصير المرفق قم بتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر باستخدام الكابل.
- سيتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا وسيتم عرض "وضع قارئ البطاقة" على شاشتها.
- سيكتشف الكمبيوتر "القرص القابل للإزالة".
- DCIM سيكون هناك مجلدين ضمن مجلد. فيلم (تكرار تسجيل ملفات الفيديو) يحتوي على مجلد فرعي: (ملفات الفيديو المحمية / المومنة) الصور (ملفات لقطات الفيديو)
- انسخ الملفات المطلوبة إلى محرك جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

■ تسجيل الطوارئ

1. تسجيل تلقائي للطوارئ

عندما يتم تنشيط المستشعر عن طريق تصادم، سيتم قفل اللقطات الحالية تلقائيًا لتجنب الكتابة فوقها بالتسجيل الحلقى.

2. تسجيل الطوارئ اليدوي

سيؤدي الضغط على الزر  أثناء التسجيل إلى قفل الملف الحالي الجاري تسجيله. بمجرد قفل الملف، لن يتم استبداله بميزة التسجيل الحلقى.

ملاحظة:

يمكن ضبط ميزة استشعار الاصطدام في الإعدادات الموجودة أسفل

SD: DCIM \ Movie \ RO يتم حفظ الملفات المقفلة في بطاقة "G-sensor" خيار

■ تشغيل مقاطع الفيديو

- في وضع الاستعداد (عدم التسجيل)، اضغط على الزر  للدخول إلى قائمة التشغيل.
- استخدم أزرار الأسهم لتحديد الفيديو  المطلوب واضغط على الزر  للتشغيل.
- اضغط على الزر  للخروج.

ملاحظة:

- يتم إنشاء ملفات منفصلة لتسجيلات الكاميرا الأمامية والخلفية.
- اسم ملف الكاميرا الأمامية هو Year_Date_Time_***F, و Year_Date_Time_***R للكاميرا الخلفية
- يمكن ضبط دقة الفيديو للكاميرا الأمامية أو الخلفية من قائمة الدقة.

■ العرض على التلفزيون

تحتوي الكاميرا على منفذ AV out لتوصيل شاشة خارجية مثل الشاشة أو التلفزيون. يرجى ملاحظة أن المنتج لا يأتي مزودًا بكابل 3,5 مم ذكر إلى RCA AUX.3

■ وضع PIP

هناك أربعة أوضاع للمعاينة المباشرة على شاشة A129LCD وعبر واي فاي أثناء توصيل الكاميرا الخلفية.

ملاحظة:

(PIP) وضع الصورة في الصورة متاحة فقط أثناء الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الداخلية

صامت

أثناء محادثة خاصة، سيؤدي الضغط على الزر MIC إلى كتم الصوت (تعطيل الميكروفون)

■ ترقية البرامج الثابتة

اتبع التعليمات الموجودة على هذا الموقع لترقية البرنامج الثابت
(<https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000140970>)

ملاحظة:

- قبل استخدام بطاقة الذاكرة لترقية البرنامج الثابت ، من الضروري تهيئة البطاقة في الكاميرا لضمان عملية قراءة وكتابة مستقرة
- أو إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء ترقية البرنامج الثابت ، فقد يتسبب ذلك في فشل تشغيل الكاميرا لاحقًا لا تقم بفصل

الوضع	وصف
أمامي + خلفي (خلفي متراكب)	عرض معاينة الفيديو للكاميرا الأمامية والخلفية على الشاشة، تكون معاينة الكاميرا الخلفية في أعلى الجانب الأيسر
خلفي + أمامي (أمامي متراكب)	عرض معاينة الفيديو للكاميرا الأمامية والخلفية على الشاشة، تكون معاينة الكاميرا الأمامية في أعلى الجانب الأيسر
الأمامي فقط	عرض معاينة الفيديو للكاميرا الأمامية فقط على الشاشة.
الخلفي فقط	عرض معاينة الفيديو للكاميرا الخلفية فقط على الشاشة.

إعدادات النظام

يمكنك ضبط ميزات المنتج وفقاً لاحتياجاتك وتفضيلاتك باستخدام زر الكاميرا أو التطبيق. للدخول إلى إعدادات القائمة، يرجى إيقاف التسجيل أولاً

الدقة: ضبط دقة الفيديو للقطات المسجلة

3840 x 2160P 30fps, 2560 x1440P 60fps, 2560 x1440P 30fps, 2304 x1296P 30fps, 1920 x1080P 120fps, 1920 x1080P 60fps, 1920 x1080P 30fps.

1440P (الكاميرا الخلفية) + Full HD 30fps (الكاميرا الأمامية) 4K: القنوات المزدوجة 30fps + FHD P30, 1080P 60fps + FHD P30.

معدل البت: يمكنك ضبط معدل البت للفيديو. قد يؤدي معدل البت المرتفع إلى تحسين جودة الفيديو ونعومته، خاصةً عند تسجيل مشاهد سريعة الحركة أو عالية التباين. قد يؤدي استخدام وضع معدل البت العالي إلى تقليل مقدار وقت التسجيل المتاح على بطاقة الذاكرة الخاصة بك. سيوفر استخدام معدل بت منخفض مساحة ويسجل لوقت أطول

• **Live Video Source:** Front camera / Rear camera / PIP mode1 / PIP mode 2.

تسجيل متكرر: إيقاف / 10/5/3/2/1 دقيقة

سيبدأ التسجيل تلقائيًا بعد التشغيل باستخدام بطاقة الذاكرة في الجهاز. يصل طول كل ملف مسجل إلى دقيقة واحدة، مع استبدال اللقطات القديمة عندما يكون تخزين البطاقة ممتلئًا.

(نطاق ديناميكي عريض): النطاق الديناميكي هو نسبة الجزء الأكثر سطوعًا من الصورة إلى الجزء الأغرق من الصورة. تمكن الكاميرا من تقديم فيديو مع تعرض شبه مثالي في حالات الإضاءة المختلفة.

التعريض الضوئي: يمكن أن يؤدي ضبط قيمة (قيمة التعرض) بشكل صحيح إلى إنشاء لقطات أفضل تحت مصادر الإضاءة المختلفة. يتراوح من 2.0 to 2.0.

يمكنك ضبط الكاميرا الأمامية والخلفية بشكل منفصل. الإعداد الافتراضي هو 0.0.

• وضع وقوف السيارات المتقدم: هناك 3 خيارات في وضع الوقوف

① كشف الحدث التلقائي

بما في ذلك وضع الانتظار المؤقت، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بتسجيل تسلسل فيديو (من 15 ثانية قبل الحدث إلى 30 ثانية بعد الحدث) أثناء اكتشاف جسم متحرك أثناء وقوف السيارات. سيتوقف عن التسجيل بدون حركات جديدة

② تسجيل الفاصل الزمني

تسجيل الفاصل الزمني للفيديو بإطارات منخفضة بمعدل 15/10/5/3/2/1 إطارًا في الثانية،

ويستمر في التسجيل دون تسجيل صوتي

③ تسجيل منخفض معدل البت

يقوم هذا الوضع بتسجيل الفيديو بمعدل بت منخفض لكل من الأمام والخلف. يحافظ على التسجيل باستمرار بحجم ملف صغير مع تسجيل الصوت.

VIOFO HK3 ACC ملاحظة: توصي بشراء كابل مجموعة الأسلاك الصلبة*

لتسجيل وضع الانتظار

و Year_Date_Time_**PF اسم ملفات تسجيل وقوف الكاميرا الأمامية هو

مؤقت وضع الانتظار: اضبط المؤقت للدخول إلى وضع الانتظار

الدخول إلى للكاميرا الخلفية Year_Date_Time_**PR

• مؤقت تسجيل وقوف السيارات: اضبط مدة تسجيل وقوف السيارات

• مستشعر الوقوف: يكتشف المستشعر حركة كبيرة أو مفاجئة (مثل الاصطدام أو الاصطدام) ، وسيؤدي إلى تسجيل حدث. نقترح ضبطه على حساسية عالية في تسجيل وضع الانتظار

• يضبط حساسية اكتشاف الحركة بحيث لا تؤدي الحركة الطفيفة التي تسببها الرياح أو المطر إلى تشغيل التسجيل كخف حركة الركن

تسجيل. يمكنك ضبطه عن طريق ضبط فترات زمنية مختلفة في القائمة

تأخير التمهيد: سيتم تشغيل الكاميرا بعد ثوانٍ عند تشغيلها

التاريخ / الوقت: ضبط تاريخ / وقت النظام

المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الحالية لمعايرة الوقت والتاريخ

ملاحظة: يجب تعديل المنطقة الزمنية يدويًا لتتوافق مع التوقيت الصيفي

اللغة: اضبط العرض على الشاشة على الإنجليزية والصينية التقليدية
و، الفرنسية، إلخ

صوت الصفيح: تشغيل / إيقاف تشغيل جميع أصوات الإشعارات

التردد: اضبطه لتقليل الوميض والنطاقات في الفيديو المسجل

دوران الصورة: اقلب الشاشة رأسًا على عقب. إنه مناسب للكاميرا

الأمامية والخلفية / الداخلية

مرآة الكاميرا الخلفية: يمكن لمرآة الكاميرا الخلفية أن تجعل صورة
الكاميرا الخلفية ليتم عرضها وتسجيلها على أنها معكوسة مقارنة بالمنظر
الفعلي

التنسيق: ستؤدي العملية إلى حذف جميع البيانات الموجودة على البطاقة

ملاحظة: بمجرد تهيئة البطاقة ، سيتم حذف جميع المعلومات ولا يمكن
استردادها. تأكد من عمل نسخة احتياطية من جميع الملفات التي تحتاجها
قبل التنسيق

تحذير التنسيق: تعيين عدد الأيام بين تحذيرات التنسيق

الإعداد الافتراضي: استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع

رقم السيارة: بصمة رقم السيارة على الفيديو المسجل

بصمة النص المخصص على الفيديو Custom Text Stamp:

المسجل

إصدار البرنامج الثابت: تحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي للكاميرا

التسجيل بفواصل زمنية: قم بتسجيل الفيديو من الإطارات التي تم
التقاطها في فترات زمنية محددة للحفاظ على الذاكرة وتقليل الوقت
المستغرق لمراجعة الفيديو. الافتراضي هو إيقاف

كشف الحركة: عند التنشيط ، سبدا الكاميرا في التسجيل إذا

هناك حركة أمام الكاميرا. بمجرد ألا تكتشف الكاميرا الحركة لمدة 60

ثانية، تتوقف عن التسجيل وتعود إلى وضع "كشف الحركة". ستسجل

الكاميرا مرة أخرى في وقت اكتشاف حركة جديدة

يتم استخدام وحدة لتضمين بيانات الموقع في GPS. تشغيل / إيقاف مسجل :

مقاطع الفيديو المسجلة. في حالة التعطيل، لن تقيس الكاميرا سرعتك وموضعك

بعد الآن؛ ولا مزامنة الوقت / التاريخ. (متوفر فقط عند الاتصال بالإشارة) يرجى

استخدام "Dashcam Viewer"

لتشغيل مقاطع الفيديو وتصور موقعك وسرعتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

وحدة السرعة: يتوفر كيلومتر لكل ساعة وأميل في الساعة لوحدة السرعة

المستشعر: يقيس المستشعر قوى الصدمة ويغلق الفيديو المسجل في

ذلك الوقت. تحدد الإعدادات من "الأقل إلى الأعلى" مقدار القوة

اللازمة لتأمين الملف من الكتابة. نوصي بضبطه على مستوى

منخفض

اضبطه على تشغيل / إيقاف: بواي فاي

اضغط على الزر لمدة 3 أو 5 ثوانٍ إلى

تمكين بسرعة. نوصي باختيار وضع واي فاي بسرعة 5 جيجاهرتز

طابع التاريخ: بصمة الوقت والتاريخ على الفيديو المسجل

طابع المعلومات: بصمة المعلومات الموجودة على الفيديو المسجل

ختم نموذج الكاميرا: بصمة نموذج الكاميرا على الفيديو المسجل

تسجيل الصوت: تشغيل وإيقاف الميكروفون. يمكن أيضًا تغيير هذا أثناء


التسجيل بالضغط على زر الميكروفون

شاشة التوقف: تتحول الشاشة إلى اللون الأسود افتراضيًا بعد دقيقة واحدة

المراجعة والتحكم في الهاتف الذكي

يتيح لك التطبيق التحكم في الكاميرا عن بُعد باستخدام هاتف ذكي. تشمل الميزات التحكم الكامل في الكاميرا والمعاينة الحية والتسجيل والفيديو. أثناء تمكين الواي فاي، لا يمكن التحكم في VIOFO في الكاميرا إلا عن طريق تطبيق.

في القائمة أو اضغط مطولاً على زر Wi-Fi قم بتشغيل للكاميرا LCD وكلمة المرور على شاشة Wi-Fi ، يظهر رمز حالة Wi-Fi عند تشغيل



توصيل الكاميرا بهاتف ذكي

على Apple أو متجر تطبيقات Android على جهاز Google play افتح متجر iOS.

• VIOFO قم بتنزيل وتثبيت تطبيق.

• VIOFO تشغيل تطبيق.

• في القائمة أو اضغط لفترة طويلة على زر Wi-Fi قم بتشغيل

• اتبع تعليمات التطبيق للاتصال بالكاميرا VIOFO في تطبيق.

جهاز التحكم عن بعد للبلوتوث


مع جهاز التحكم عن بعد (اختياري) المثبت في مكان مناسب على لوحة القيادة الخاصة بك، يمكنك حماية مقاطع الفيديو المهمة بأمان من الكتابة فوقها، دون الحاجة إلى إبعاد عينيك عن الطريق. عندما تضغط على جهاز ستقوم الكاميرا بقفل ملف بلوتوث التحكم عن بعد الذي يعمل بتقنية الفيديو الحالي والتقاط لقطة فيديو.

الاقتران بالكاميرا

• تشغيل الكاميرا

• اضغط مع الاستمرار على زر قفل الفيديو بجهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ للاقتران بالكاميرا

الخاص بجهاز يؤدي إذا تم الاقتران بنجاح ، يتحول مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأزرق.



ملاحظة

بيان لجنة الاتصالات الفدرالية

تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب ، وفقاً للجزء 15 من القواعد. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بأحد في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو / تلفزيون خبير للحصول على المساعدة.

احذر

أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة يمكن أن تبطل سلطتك لتشغيل هذا الجهاز.

تخضع العملية للشروطين التاليين. FCC يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد

- (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار ، و
- (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقبله ، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل (2) غير مرغوب فيه يجب .

أن جهاز التردد اللاسلكي هذا Shenzhen VIOFO Technology Co. ،Ltd تعلن شركة EC. / متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه 5/1999

خدمة العملاء

✓ 12-month Limited warranty , Lifetime technical support

✉ support@viofo.com

f www.facebook.com/viofo.world

☎ +86 755 8526 8909 (CN)

🕒 Mon-Fri 9am-6pm